Adaptador USB para Juegos Play Station
26-247

Manual del Usuario – favor de leerlo antes de utilizar el equipo

Gracias por comprar el Adaptador USB para Juegos Play Station. El adaptador se conecta un controlador de juegos Play Station (PS) a su computadora personal a través de una conexión USB, de tal manera que usted podrá utilizarlo con software de juegos de su PC que requieran controles de dirección, joystick o joypad.

- El adaptador utiliza 4 ejes, 12 botones, y 1POV para soportar los cuatro modos PSX – Digital, Análogo, Joystick Análogo, y controlador Negcon.
- Soporta la capacidad *Play – and – play* del controlador, y los modos de ajuste manual.
- Usted puede utilizar el adaptador con todos los controles PS y PS2, incluyendo la almohadilla para juegos estándar de Sony.
- Este adaptador no requiere calibración y cumple con las especificaciones para USB V1.1 y especificación USB HID V1.0

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

- IBM PC586 o compatible con Pentium.
- Computadora con puerto USB o hub USB.
- Microsoft Windows 98, 2000 o ME.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones (1) Este aparato no deberá causar interferencia dañina, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia dañina, incluyendo interferencia que pudiera causar una operación no deseada.

Producto:	Adaptador USB para juegos Playstation
Modelo:	26-247
Parte Responsable:	RadioShack 100 Throckmorton Fort Worth, TX 76102
Teléfono:	817-415-3200

LA FCC DESEA INFORMARLE

Este equipo ha sido probado, y cumple con los límites para los aparatos digitales Clase B, en lo relativo a la Parte 15 de las Reglamentaciones de la FCC. Estos limites están diseñados para proporcionar protección razonable en contra de interferencia peligrosa en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radio frecuencia, y si no es instalado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radio comunicaciones.

Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en alguna instalación en particular. Si este equipo causara interferencia a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie el lugar de la antena.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente que sea de un circuito diferente al que se conecta el receptor.

RadioShack
www.radioshack.com™

© 2001 RadioShack Corporation. Todos los Derechos Reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation

- Solicite ayuda por parte de su tienda RadioShack o de un técnico calificado de servicio de TV / Radio para recibir asistencia.

- Si usted no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que usted deje de utilizar su adaptador de juegos.

Los cambios o modificaciones que no sean aprobados de manera expresa por parte de RadioShack, pueden causar interferencia y anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

INSTALACIÓN

1. Conecte la clavija USB del adaptador en el puerto USB o hub USB de su computadora, aparecerá en la pantalla el cuadro de *Añadir nuevo Hardware*.

2. Presione **Siguiente**. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el adaptador de juegos. El indicador del adaptador se encenderá cuando la instalación se haya completado.

   Nota: Su PC podrá sugerirle que inserte el CD de instalación de Windows durante esta instalación.

3. Conecte el controlador de juegos de PS al adaptador. El indicador del juego destellará lentamente. Usted está listo para jugar.

Nota: Si el indicador del adaptador destella rápidamente, esto indica que no podrá utilizar el gatillo y funciones de mouse.